



Montageanleitung Aufkleber

Damit unsere Aufkleber auch lange am gewünschten Untergrund kleben bleiben, beachte beim Verkleben bitte folgende Punkte:

1. Vorbereitung

- Reinige die gewünschte Stelle mit einem sauberen/fettfreiem Tuch
- Der zu beklebende Untergrund sollte nicht kälter als 10°C sein
- Reibe den Aufkleber mit den Fingern, einer EC Karte oder einem Raker an die Übertragungsfolie

2. Verkleben

- Entferne langsam und vorsichtig die Übertragungsfolie auf der Rückseite des Aufklebers
- Der gesamte Aufkleber sollte nun an der Übertragungsfolie haften
- Ist dies nicht der Fall, gehe ein Stück zurück und drücke den Aufkleber erneut an die Übertragungsfolie
- Klebe den Aufkleber vorsichtig an der gewünschten Stelle auf
- Reibe erneut mit den Fingern, einer EC Karte oder einem Raker über den Aufkleber
- Versuche die Übertragungsfolie vorsichtig und im flachen Winkel abzuziehen
- Sollte der Aufkleber nicht am Untergrund kleben bleiben kannst du versuchen mit einem Föhn den Aufkleber vorsichtig zu erwärmen

3. Nachbereitung

- Um die Aufkleber optimal gegen Schmutz und Fremdeinwirkung zu schützen, empfehlen wir eine Schutzfolie auf den Aufkleber aufzubringen